



- A Dørpanel
- B Tryk for åbning af dør
- D Højttaler/mikrofon type 930 - 930A
- L1 Lampe - for permanent lys i navneskilte skal 3 og 4 i "D" kortsluttes

NB!
 I tilfælde af støj fra el-slutblikket på taleledninger flyttes ledningen til dørlåsen fra klemme 15 til klemme AS i strømforsyningen.