



Udskiftning af SIEDLE 5+1 411-02 med 411



411 funktion 411-02

411	funktion	411-02
1	Mikrofon	12
2	Højttaler	11
3	Fælles 0	8 og 9
5	Døråbner	I
6	Brummer	7



VIGTIGT!
 Jumper 1 – 5
 I venstre position
 4+1

